INSTRUCTION SHEET

ANLEITUNG / FEUILLE D'INSTRUCTIONS / HOJA DE INSTRUCCIÓNES



PYRANOMETER



≤ 2000 W/m²







max. 70°C 158°F min. -30°C

IP 67 C€





Kipp & Zonen B.V.

P.O. Box 507 2600 AM Delft, The Netherlands


T +31(0)15 2755 210 F +31(0)15 2620 351

E info@kippzonen.com



- 2 Test reports Profesione / Rapports des essals / Informes de prueba
- Instruction sheet
 Anleiting /
 Feuille D'instructions /
 Hoja De Instrucciones





Keep original packaging for recalibration / Verwahren Sie die Originalverpackung für den Versand zur Rekalibrierung /

Gardez l'emballage d'origine pour la recalibration / Guarde el embalaje original para la recalibración

Optional / Option / Option / Optional

- CLF 1 Leveling Fixture
 Nivelliervorrichtung /
 Dispositif de mise à nivelación
 Dispositivo de la nivelación
- (5) Net Radiation Mounting Montagevocrichtung zur Messung der Nettostrahlung / Plateau support du rayonnement net / Place De Montaje de la radiacion rela





M5 x 16 2x M6 x 30 3x M6 x 40 2x M6 washer 2x

M6 nut 2x



DELIVERY CONTENTS / LIEFERUMFANG /
CONTENU DE LA LIVRAISON / CONTENUDO DEL SUMINISTRO

USER INFORMATION / ANWENDERINFORMATION / INFORMATION UTILISATEUR / INFORMACIÓN PARA EL USUARIO

Read this document carefully before installation.

Warranty is 2 years from date of invoice subject to correct installation and use. Kipp & Zonen accepts no liability for any loss or damages arising from incorrect use of the product. This device conforms to the EU 'CE' guideline 89/338/EEC 73/23/EEC. Unauthorised modifications may void the warranty and CE validity. For the latest product support information visit our wabsite.

Lesen Sie dieses Dokument sorgfältig vor der Installation

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab dem Rechnungsdatum, abhängig von korrekter Installation und Gebrauch, Kipp & Zonen übernimmt keine Haftung für mögliche Verluste oder Beschädigungen, die durch den falschen Gebrauch des Produktes entstehen. Dieses Produkt entspricht der EU' CE' Richtlinie 89/336/EEC 73/23/EEC. Nicht autorisierte Änderungen können die Garantie und die CE-Konformität aufheben. Die neuesten Produktinformationen finden Sie auf unserer Internetseite.

Lisez ce document soigneusement avant installation

La garantie est de 2 ans à dater de la facture pour une installation et une utilisation correctes. Kipp & Zonen n'accepte aucune responsabilité quant à la perte ou dommage résultant d'une utilisation incorrecte du produit. Ce dispositif est conforme à la directive EU "CE" 89/336/EEC 73/23/EEC. Toutes modifications non autorisées peuvent annuler la garantie et la validité CE. Consultez natre Website pour tout renseignement "support produit".

Lea este documento cuidadosamente antes de la instalación.


La garantia es de 2 años contados desde de la fecha de adquisición y está condicionada a una instalación y utilización correctas. Kipp & Zonen no acepta ninguna responsabilidad por perdida o daños resultantes de un uso incorrecto del producto. Este dispositivo es conforme con las directricas 89/336/EEC 73/23/EEC de ' CE ' y de la EU. Las modificaciones no autorizadas pueden anular la garantía y la validez CE. Para obtener la última de la información de soporte del producto les rogamos visiten nuestro website.

www.kippzonen.com

2006 Kipp & Zonen All rights reserved Alle Rechte vorbehalten. /

Tous droits réservés. / Reservados todos los derechos.

0339 220 REV. 0806



Considerations / Considerations / Code Testings / Functions inst

iahrliche Stabilitätsabweichung / Instabilité par an /

Sensibilidad cambio aqual

Specifications / Specimationer / Specimations / Coprositi	Act Coulte Lane	
Spectral range Spektralbereich / gamme spectrale / Rango espectral		400 to 1100 nm
Response time Ansprechzeil / temps de réponse / Tiempo de respueste	@ 95 %	<1 s
Non-linearity Nichtlinearität / non-linearité / No - knealidad	0 to 1000 W/m²	<1 %
Temperature dependence Temperaturabhängigkeit / dépendance de la température / Dependencia de la Temperatura	-30 °C to +70 °C	0.1%/°C
Directional error Richtungsfehler / Erreur directionnelle / Error direccional	0° to 80°	<5 %
Sensitivity / Emplindichkeit / Sensibilité / Sensibilidad		60 to 100 µV/W/m
Sensitivity change per year		<2 %

MECHANICAL / MECHANISCH / MÉCANIQUE / MECÂNICA

INSTALLATION / IN INSTALLATION / INSTALACIO

- 1) Unobstructed horizon / Freier Horizont / Horizon non obstrué / Horizonte sin obstáculo
- Solid surface / feste Oberfläche / Surface solide / Superficie sólida
- (3) Point cable towards nearest pole / Kabelausrichtung zum nächsten Pol / Pointez le câble vers le pôle le plus proche / Orientar el cable hacia el polo más próximo

1

CLF 1

Reading reduced

window is not clean /

Messwert verningert sich, wenn das Fenster nicht sauber


ist / La lecture est réduite si la

fenétre n'est pas propre / La

señal se vera reducida si la

ventana no esta limpia

- (4) Level instrument based on visual inspe / Nivellierung des Sensors nach Augenmass / Inst de niveau basé sur l'inspection visuelle / Nivelar e instrumento mediante inspección visual
- (5) Mount with screws, washers and nuts / Montage mit Schrauben, Muttern und Unterlegsch Montez avec les vis, anneaux et écrous / Montaje tomilios, arandelas y fuercas
- (6) Albedo set-up/





1 Keep window clean using water or alcohol / Saubem Sie das Fenster regelmässig mit Wasser oder Spiritus / Nettoyer la fenêtre avec de l'eau ou alcool / Mantenga la ventana limpia utilizando agua o alcohol

(2) Keep instrument levelled / Achten Sie darauf, dass der Sensor immar korrekt nivelliert ist / Maintonez l'instrument nivelé / Mantenga el instrumento nivelado

3 Recalibrate every 2 years / Lassen Sie den Sensor alle 2 Jahre rekalibrieren / Recalibrez tous les 2 ans / Recalibrar cade 2 arios

MAINTENANCE / WARTUNG / ENTRETIEN / **MANTENIMIENTO**

SPECIFICATIONS / SPEZIFIKATIONEN / SPÉCIFICATIONS / **ESPECIFICACIONES**

M

N/INSTALLATION/ LACION

al inspection. ass / Instrument Nivelar el

Ajuste del albedo

inuts / lerlegscheiben / Montaje con los

ELECTRICAL / ELEKTRISCH / ÉLECTRIQUE / ELÉCTRICA


PYRANOMETER Connection / Anschluss / Raccordement / Conexión				
Wire / Draht / Fil / Cable		Connect with / Anschluss ar / Reliez à / Conecle con		
White / Weiss / Blanc / Blanco	+	+	(HI)	
Green / Grün / Vert / Verde	-	-	(Lo)	
Shield / Abschir- mung / Protection / Malla	Housing / Gehause / Boite / Cubierta	Ť	Ground / Erdung / * Terre / Tierre	

* Connect to ground if pyranometer not grounded / Erden Sie das Pyranometar, wenn es noch nicht geerdet id / Reliez à la terre si le pyranomètre n'est pas connecté / Conectar a tierra si el Piranômetro no lo isstă.



 $h \approx 1.5$ m above short cut grass / $h \approx 1.5$ m über kurz geschnitenem Gras / $h \approx 1.5$ m au dessus de l'herbe rase / $h \approx 1.5$ m sobre hierba segada Minimize inteference

from mounting device / Minimierung von Störungen durch die Montageverrichtung / Réduisez au minimum (interférence du dispositif de support / Minimice las interferencias del elemento de soporte



00 m

>1 MΩ Impedance / Impedanz / Impedance / Impedancie

Calculate Irradiance / Berechnung der Strahlung / Calcul de l'irradiance / Cálculo de la Irradiancia



 E_{Solor} [W/m²] = Irradiance / Strahlungsstärke / rayonnement / Irradiación

U = Output Voltage / Ausgangsspannung / Sortie tansion / Voltaje de salida

 $S = \left[\frac{\mu V}{W/m^2} \right]$ = Sensitivity / Emplindictikeit / Sensibilité / Sensibilided

Typical Values / Typische Werte / Valeurs types / Valores tipicos



Fully clouded Bewölkt / Très nuageux / Totalmente Nublado

50 ... 120 W/m2



Sunny, partly clouded Sonnig, tells bewälkt / Ensoleillé, un peu nuageux / Parcialmente nublado

120 ... 500 W/m2



Clear and Sunny Klarer Himmel und sonnig / Clair et ensoleillé / Cielo despejado

500 ... 1000 W/m²